

Voraussetzung:

- Heizstab ist angeschlossen und mit dem Netzwerk (LAN) verbunden.
- Firmwareversion min. 4.4.0
- 1. Gebe sie Speicher die Modbus-Funktionalität frei.

1 Funktion Modbus starten:

Nach dem Starten der Funktion über den Button Pfeil zur Folgeseite springen.



Abb. 1: Startbildschirm "Modbus"

2 Modbus-Funktionalität freischalten:

- Zur Freischaltung der Modbus-Funktionalität den Button "I" antippen.

•	ModBus TCP	
Protokol	E3DC	[·]
Gerät		1
Port		502
	übernehm	en

Abb. 2: Modbus-Funktionalität ist ausgeschaltet

•	ModBus TCP	
Protokol	E3DC	F
Gerät		1
Port		502
		übernehmen

Abb. 3: Modbus-Funktionalität ist freigeschaltet

- 2. Öffnen sie in einem Webbrowser das Webinterface des Heizstabes mit <u>http://askoheat.local/setup3</u>, so gelangen Sie direkt ins Einstellmenü.
- 3. Setzen sie ein Haken auf TCP Master, geben Sie die IP-Adresse des E3/DC ein, E3/DC \$10 auswählen und auf START CONNECTION drücken.

MODBUS		
Modbus TCP Port	502	(default 502)
Modbus TCP ID (used for Master Mode)	240	(default 1)
MODBUS TCP MASTER MODE		
Enable Modbus TCP Master Power To Heat: Polling power consumption or feedin from a Smart Meter or Energy Management System)		
IP Address of connected Smart Meter or Energy Management System	x.x.x	No connection will be established with an incorrect IP address.
Used Type of Smart Meter or Energy Management System	Custom Settings E3/DC S10 TQ EM420 Kostal Smart Energy Meter Fronius Gen24 Huawei SUN2000 with WLAN-FE-10 Fronius Symo ALPHA-ESS LAN	"Custom settings" allow their own parameters. Otherwise the settings will be overwritten by the selection!
Don't "PING" connected subsystem before reading values using Modbus TCP		Special setting, use with care!
START CONNECTION	After pressing, the Askoheat+ will reboot, if you enable or disable Modbus TCP Master mode. You Should reload is page after 15 seconds!	START CONNECTION

Änderungen werden erst wirksam, wenn auf wird.

SAVE CHANGES

geklickt

ASKOMA



Support

E-Mail und Telefon

- <u>support@askoma.com</u>
- +41 62 958 70 99

Support via Fernwartung

Mit Teamviewer

<u>https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe</u> > herunterladen (falls nicht schon installiert) öffnen, uns anrufen, die Benutzer ID und Kennwort durchgeben.

• Mit Anydesk

<u>https://anydesk.com/de/downloads/windows</u> > herunterladen (falls nicht schon installiert) öffnen, uns anrufen, die Benutzer ID durchgeben und die Anforderung annehmen.

Supportzeiten

Montag bis Donnerstag: 07.00 - 11.45 Uhr 13.00 - 16.15 Uhr

Freitag: 09.00 - 11.45 Uhr 13.00 - 15.45 Uhr